



SGH-i780

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre appareil.



Pour toute question non couverte dans ce mode d'emploi, veuillez vous reporter à l'**Aide** intégrée au système d'exploitation Windows Mobile® 6 Professional.

Icônes

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Référence—pages contenant plus d'informations. Exemple :
▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)



Suivi de—séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure.
Exemple : Appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Appareil photo** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Démarrer**, puis sur **Programmes** et enfin sur **Appareil photo**)

- [] *Crochets*—touches de l'appareil.
Exemple : [Ⓞ] (représente la
touche marche/arrêt)

Droits d'auteur et marques commerciales

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Cet appareil contient un logiciel sous licence de  MS, une société affiliée de Microsoft Corporation. Microsoft et les logiciels portant le nom de Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les **CONDITIONS DE LICENCE MICROSOFT POUR LE LOGICIEL WINDOWS MOBILE 6**, à la fin de ce mode d'emploi, pour prendre connaissance de différentes informations relatives aux droits et restrictions.

- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
dans le monde entier—
ID QD Bluetooth : B013199
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	4
---	---

1. Saisie de texte **12**

Changer le mode de saisie	12
Changer le mode de saisie par défaut	12
Saisie de texte avec le clavier virtuel	13
Saisie de texte avec la Reconnaissance des lettres	13
Saisie de texte avec la Reconnaissance des blocs	14
Saisie de texte avec Transcriber	15
Créer un croquis	16

2. Communication **17**

Appels	17
Messagerie	19

3. Multimédia **22**

Mini-lecteur	22
Appareil photo	23
Gestionnaire de contenu	25
Diaporamas	27
Lecteur vidéo	29

4. Productivité personnelle **30**

Contacts	30
Calendrier	32
Office Mobile	33
Explorateur de fichiers	36

Notes	36	Java	51
Tâches	37	Calculatrice	51
Alarmes	38	Convertisseur	52
5. WAP	39	Gestionnaire de tâches	53
Windows Live	39	Rechercher des fichiers sur votre appareil	53
Messenger	39	GPS externe	54
Lecteur RSS	41	Utilisation fonction XTRA	54
Podcasts	42	8. Dépannage	55
6. Connectivité	44	9. CONDITIONS DE LICENCE	
Bluetooth	44	MICROSOFT POUR LE LOGICIEL	
ActiveSync	47	WINDOWS MOBILE 6	60
7. Programmes		Index	70
complémentaires	51		
Jeux	51		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. Avaler les petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez les appareils portables et les accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de vos appareils mobiles et de leurs accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre appareil ou l'un de ses accessoires à proximité des airbags ou dans leur zone d'ouverture. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Manipulez et éliminez les batteries et les chargeurs selon la réglementation en vigueur

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries peuvent exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux conseils des fabricants et du Wireless Technology Research, groupe de recherche américain indépendant, il est conseillé de maintenir une distance minimale de 15 cm entre votre appareil mobile et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous soupçonnez des interférences entre votre téléphone et un stimulateur cardiaque ou un appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et demandez conseil au fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux sur votre appareil, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (modèles et saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.



Consignes de sécurité

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez le kit mains-libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion

Votre téléphone peut engendrer des interférences avec l'équipement de l'avion. Conformez-vous à toutes les réglementations aériennes et éteignez votre appareil ou passez à un mode qui permet de désactiver les fonctions réseau lorsque le personnel aérien vous le demande.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/115° F). Les températures très faibles ou très élevées affectent la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques, car cela risquerait de relier les bornes + et - des batteries et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez l'appareil avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides— ils risquent de provoquer des dégâts graves. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- N'utilisez pas et ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.

- Votre appareil se compose de pièces électroniques complexes. Protégez-le de tout choc pour éviter des dégâts graves.
- Peindre l'appareil risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez pas ni flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre appareil et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de l'appareil à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec des appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence radio émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, le matériel médical et les véhicules à moteur. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les problèmes d'interférence éventuels.

Informations importantes sur l'utilisation

Utilisez l'appareil normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de l'appareil.

Toute réparation doit être confiée à un technicien agréé.

Le recours à un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et annulera votre garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se déchargera progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas les cartes lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, l'électricité statique et les bruits parasites émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,514 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. L'appareil minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, visitez le site Web de Samsung mobile.

Saisie de texte

L'écran tactile, le stylet et le clavier de votre appareil vous permettent de saisir ou d'écrire du texte et de créer des dessins dans vos notes, vos documents et vos messages.

Changer le mode de saisie

Lorsque vous appuyez sur un champ de texte, un panneau de saisie s'affiche au bas de l'écran. Pour choisir parmi les différents modes de saisie de texte, appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie :

- Clavier virtuel ()
- Reconnaissance des lettres ()
- Reconnaissance des blocs ()
- Transcrire ()

Vous pouvez à tout moment appuyer sur l'icône du panneau de saisie pour afficher ou masquer le panneau.

Vous pouvez aussi utiliser le clavier AZERTY pour une saisie de texte facile et rapide. Saisissez votre texte comme vous le feriez avec un clavier d'ordinateur.

Changer le mode de saisie par défaut

1. Dans n'importe quel champ de texte, appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur **Options...**
3. Dans l'onglet **Mode de saisie**, choisissez un mode de saisie de texte.

4. Appuyez sur **ok**.



Vous pouvez aussi paramétrer différentes options pour certains modes de saisie.

Saisie de texte avec le clavier virtuel

1. Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Clavier**.
3. Appuyez sur les différents caractères pour saisir votre texte.

Pour basculer en mode de saisie de nombres et de symboles, appuyez sur **123**. Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur **âë**.



Saisie de texte avec la Reconnaissance des lettres

Utilisez le stylet pour saisir individuellement des lettres et des chiffres sur l'écran tactile.

1. Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Reconnaissance des lettres**.
3. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran :
 - Écrivez les lettres majuscules dans la colonne **ABC**, sur la partie gauche de la zone de saisie.
 - Écrivez les lettres minuscules dans la colonne **abc**, sur la partie centrale de la zone de saisie.

- Écrivez les chiffres et les symboles dans la colonne **123**, sur la partie droite de la zone de saisie.

Pour afficher une démonstration d'écriture des caractères, appuyez sur **?**.

Saisie de texte avec la Reconnaissance des blocs

Utilisez le stylet pour saisir individuellement des lettres et des chiffres à la manière de l'écriture Graffiti de Palm.

1. Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Reconnaissance des blocs**.

3. Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran :

- Écrivez les lettres sur la partie gauche de la zone de saisie.
- Écrivez les chiffres sur la partie droite de la zone de saisie.



Faites glisser le stylet vers le haut pour changer la casse (**ABC**, **Abc** ou **abc**). Appuyez une fois sur l'écran pour saisir des symboles (l'indication **123** ou **abc** est remplacée par **?**).

Pour afficher une démonstration d'écriture des caractères, appuyez sur **?**.

■ Saisie de texte avec Transcriber

Avec le mode de saisie Transcriber, vous pouvez écrire n'importe où sur l'écran. Contrairement aux modes Reconnaissance des lettres et Reconnaissance des blocs, Transcriber vous permet d'écrire des mots entiers de manière cursive (lettres accolées).

1. Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Transcriber**.
3. Écrivez clairement n'importe où sur l'écran.
4. Faites une pause dans votre saisie et laissez Transcriber convertir votre écriture en texte.

La barre d'outils de Transcriber propose les icônes suivantes :

Appuyez sur	Pour
	Modifier les options de Transcriber
	Afficher une démonstration d'écriture des caractères
	Ouvrir la liste des signes de ponctuation, des symboles et des chiffres
a	Changer le mode de saisie : A , a ou 123
spc	Insérer un espace
	Commencer une nouvelle ligne
	Déplacer le curseur vers la gauche

Appuyez sur	Pour
→	Déplacer le curseur vers la droite
←	Effacer votre saisie
?	Ouvrir l'Aide

■ Créer un croquis

L'application Notes vous permet de dessiner et d'enregistrer des croquis.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Notes**.
2. Appuyez sur **Nouv..**

3. Pour commencer le croquis, tracez un trait en traversant au moins trois lignes graduées.

Les croquis qui ne traversent pas trois lignes sont considérés comme de l'écriture.

4. Continuez votre croquis en traçant des traits.

Pour modifier un croquis, appuyez sur **Menu** → **Mode de saisie**.

Maintenez le stylet appuyé sur le croquis jusqu'à l'apparition de marqueurs de sélection. Vous pouvez ensuite maintenir le stylet appuyé sur les marqueurs de sélection pour faire glisser ou redimensionner le croquis. Pour accéder à d'autres options, appuyez sur **Menu**.

Communication

Cet appareil vous permet d'émettre et de recevoir plusieurs types d'appels et de messages sur les réseaux cellulaires et sur le WAP.

Appels

Cette section décrit les fonctions d'appel de l'appareil. Pour les fonctions de base, veuillez consulter le Guide de prise en main rapide.

Composer un numéro international

1. Pour saisir le caractère + (qui remplace l'indicatif d'accès international), maintenez la touche [0] enfoncée.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur **Clavier** → **Parler** ou sur [📞] pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur **Terminer** ou sur [📞].

Téléphoner à partir de la liste des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.



Pour rechercher un contact rapidement, appuyez sur le champ Entrez un nom... et saisissez quelques lettres du nom du contact.

3. Appuyez sur le numéro à composer.
4. Pour raccrocher, appuyez sur **Terminer** ou sur [📞].

Téléphoner à partir de l'Historique des appels

1. Appuyez sur [📞].
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Appuyez sur le numéro à composer.
4. Pour raccrocher, appuyez sur **Terminer** ou sur [📞].

Transférer des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Téléphone**.

2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Transfert d'appel** → **Afficher les paramètres....**
3. Appuyez sur une option de transfert et entrez un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur **ok**.

Bloquer des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Blocage d'appels** → **Afficher les paramètres....**
3. Appuyez sur le type d'appels à bloquer.
4. Appuyez sur **ok**.

Messagerie

Cette section décrit les fonctions de la messagerie. Pour des explications sur la saisie de texte, consultez la section "Saisie de texte" ► p.12

Envoyer un SMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Messagerie** → **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Nouveau** → **SMS**.
3. Entrez le numéro du destinataire ou appuyez sur **Menu** → **Ajouter un destinataire...** pour choisir un contact.
4. Appuyez avec le stylet dans la zone de texte.

5. Rédigez le texte de votre message.
6. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Messagerie** → **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Nouveau** → **MMS**.
3. Entrez le numéro du destinataire ou appuyez sur **Menu** → **Ajouter un destinataire** pour choisir un contact.
4. Appuyez sur le champ Objet et saisissez l'objet du message.
5. Appuyez avec le stylet dans la zone de texte.
6. Rédigez le texte de votre message.

7. Appuyez sur l'une des icônes de pièce jointe pour ajouter un fichier au message :

-  : joindre une image
-  : joindre un fichier audio
-  : joindre une vidéo
-  : prendre et joindre une photo
-  : enregistrer et joindre un mémo vocal

8. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Messagerie**.
2. Appuyez sur le nom d'un compte e-mail.
3. Appuyez sur **Menu** → **Nouveau**.

4. Entrez l'adresse électronique du destinataire dans le champ À ou appuyez sur **Menu** → **Ajouter un destinataire...** pour choisir un contact.



Les champs Cc et Cci se trouvent au-dessus du champ De.

5. Appuyez sur le champ Objet et saisissez l'objet du message.
6. Appuyez avec le stylet dans la zone de texte.
7. Rédigez le texte de votre message.
8. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur **Menu** → **Insérer** → un type de pièce jointe.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Récupérer des e-mails auprès d'un serveur Web

Avant de pouvoir récupérer des e-mails auprès d'un fournisseur d'accès à Internet ou à partir d'une connexion VPN, vous devez créer un compte de messagerie électronique.

Pour récupérer des messages d'un compte Outlook, reportez-vous à la section "Synchroniser des données"
► p.48

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Messagerie**.
2. Appuyez sur le nom d'un compte e-mail.
3. Appuyez sur **Menu** → **Envoyer/recevoir**.

Lire des messages

Vous pouvez accéder aux dossiers de tous vos comptes de messagerie (e-mail, SMS, et MMS) à partir d'un même emplacement.

Pour afficher vos messages :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Messagerie**.
2. Appuyez **SMS/MMS** ou sur le nom d'un compte e-mail.

L'écran affiche la Boîte de réception du compte de messagerie sélectionné.



Pendant l'affichage d'un dossier de messagerie, le menu déroulant en haut à gauche de l'écran permet de basculer vers un autre dossier ou un autre compte de messagerie.

Multimédia

Cette section décrit l'utilisation du mini-lecteur, de l'appareil photo, de l'album multimédia, des diaporamas et du lecteur vidéo. Pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités multimédia de votre appareil, consultez l'Aide de Windows Mobile.

Mini-lecteur

Le Mini-lecteur vous permet d'écouter des fichiers audio pendant que vous utilisez d'autres applications. Avant de pouvoir utiliser le Mini-lecteur, vous devez ajouter des fichiers musicaux sur votre appareil en les téléchargeant depuis Internet, en les transférant depuis une carte mémoire ou en synchronisant l'appareil avec votre ordinateur.

Pour ouvrir le Mini-lecteur, appuyez sur la touche [Mini-lecteur/Photo]. Vous pouvez aussi appuyer sur **Démarrer** → **Programmes** → **Mini lecteur** dans l'écran d'accueil.

Utilisez les icônes suivantes pour contrôler le Mini-lecteur :

Icône	Fonction
	Lecture
	Pause
	Avancer dans le fichier
	Reculer dans le fichier ; revenir au fichier précédent (appuyez sur cette icône dans les 3 secondes suivant le début de la lecture).
	Silence

■ Appareil photo

Votre appareil vous permet de prendre des photos numériques (format JPG) et de filmer des séquences vidéo (format 3gp).



Le Mini-lecteur ne peut pas être ouvert pendant l'utilisation de l'Appareil photo.

Prendre des photos

1. Maintenez la touche [Mini-lecteur/Photo] enfoncée.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point (voir "Réglages de l'appareil photo").
3. Pour prendre la photo, appuyez sur  sur le pavé de navigation ou sur la touche [Mini-lecteur/Photo].

Réglages de l'appareil photo

Dans l'écran de prévisualisation, appuyez directement sur les icônes ci-dessous pour effectuer les réglages nécessaires.

Icône	Fonction
	Mode (basculer vers le caméscope)
	Mode Prise de vue
	Taille de l'image
	Qualité de l'image
AWB	Balance des blancs
	Retardateur
	Effet
	Options

Enregistrer une vidéo

1. Maintenez la touche [Mini-lecteur/Photo] enfoncée.
2. Appuyez sur [1] pour activer le caméscope.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point (voir "Réglages du caméscope").
4. Pour commencer à filmer, appuyez sur  sur le pavé de navigation ou sur la touche [Mini-lecteur/Photo].
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  sur le pavé de navigation ou sur la touche [Mini-lecteur/Photo].

Réglages du caméscope

Dans l'écran de prévisualisation, appuyez directement sur les icônes ci-dessous pour effectuer les réglages nécessaires.

Icône	Fonction
	Mode (basculer vers l'appareil photo)
	Mode vidéo
	Taille de la vidéo
	Qualité de la vidéo
AWB	Balance des blancs
	Retardateur
	Effet
	Audio
	Options

Gestionnaire de contenu

Le Gestionnaire de contenu vous permet de visualiser et d'accéder à tous les fichiers et dossiers de votre appareil.

Visualiser une photo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Gestionnaire de contenu**.
2. Appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Mon périphérique**.
3. Dans la liste des dossiers, appuyez sur **My Documents** → **Mes images**.
4. Pour afficher une photo, appuyez sur son nom ou sur sa miniature.

Lorsque vous visualisez une photo, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Pour parcourir vos photos, appuyez sur  ou .
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur **Zoom** puis sur  ou . Pour revenir à l'affichage en plein écran, appuyez sur . Pour quitter l'écran de zoom, appuyez sur .
- Pour modifier l'image, appuyez sur **Menu** → **Modifier l'image**.
- Pour définir une photo comme image d'arrière-plan ou pour l'associer à l'identification d'un correspondant, appuyez sur **Menu** → **Définir comme** → une option.
- Pour envoyer une photo, appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → une option d'envoi.
- Pour visualiser vos photos sous forme de diaporama, appuyez sur **Menu** → **Lire le diaporama**.

Lire une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Gestionnaire de contenu**.
2. Appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Mon périphérique**.
3. Dans la liste des dossiers, appuyez sur **My Documents** → **Mes vidéos**.
4. Pour lire une vidéo, appuyez sur son nom ou sur sa miniature.

Ouvrir des documents

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Gestionnaire de contenu**.
2. Localisez et ouvrez le dossier qui contient le document à ouvrir.
3. Pour ouvrir un document, appuyez sur son nom ou sur sa miniature.

Envoyer un fichier

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Gestionnaire de contenu**.
2. Localisez et ouvrez le dossier qui contient le fichier à envoyer.
3. Appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → une option pour l'envoi du fichier.
 - Pour envoyer le fichier en tant que MMS, sélectionnez **par message** → **MMS (SMS/MMS)**. Voir "Envoyer un MMS" ► p.19.
 - Pour envoyer le fichier dans un e-mail, sélectionnez **par message** → un compte de messagerie. Voir "Envoyer un e-mail" ► p.20.
 - Pour envoyer le fichier par Bluetooth, sélectionnez **par Bluetooth**. Voir "Envoyer des données par Bluetooth" ► p.45.

Diaporamas

L'application Diaporamas vous permet de créer des albums photos, d'éditer des photos et de visualiser des diaporamas sur une musique de fond.

Créer un album photos

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Diaporamas**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Créer album**.
3. Saisissez le nom de l'album et définissez sa date de création, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez une photo dans un autre album et appuyez sur **Menu** → **Modifier** → **Copie**.
5. Saisissez le nom de votre nouvel album et appuyez sur **Menu** → **Modifier** → **Coll.**

Retoucher des photos

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Diaporamas**.
2. Appuyez deux fois sur une miniature pour ouvrir la photo.
3. Appuyez sur **Menu** → une option d'édition :
 - **Tourner à gauche** (90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
 - **Tourner à droite** (90° dans le sens des aiguilles d'une montre)
 - **Rogner**
 - **Effet** (Original, Noir et blanc, Sépia ou Avancé)
4. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur **ok**.

Visualiser des diaporamas sur une musique de fond

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Diaporamas** → un album photos.
2. Appuyez sur **Menu** → **Diaporama**.
3. Pendant le diaporama, appuyez sur l'écran pour afficher les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Pause
	Lecture
	Arrêt
	Passer à la photo suivante
	Revenir à la photo précédente

Icône	Fonction
	Faire pivoter la photo
	Changer la musique de fond
	Quitter le diaporama

Vous pouvez régler le volume en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé de navigation. Pour activer cette fonction, appuyez sur **Démarrer** dans l'écran d'accueil → **Paramètres** → onglet **Système** → **Souris optique au doigt** → **navigation à 4 directions**.

Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo vous permet de lire des fichiers vidéo (formats 3gp et mp4) à partir de la mémoire de l'appareil, d'une carte mémoire ou du WAP.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **VideoPlayer**.

2. Appuyez deux fois sur une miniature pour ouvrir un fichier vidéo.

Lorsque vous sélectionnez un fichier vidéo sur le WAP, le lecteur vidéo lance automatiquement la lecture du fichier sélectionné.

3. Utilisez les icônes suivantes pour contrôler le lecteur vidéo :

Icône	Fonction
	Lecture
	Pause
	Arrêt
	Réglage du volume

Productivité personnelle

Cette section décrit l'utilisation des applications Contacts, Calendrier, Office Mobile, Explorateur de fichiers, Notes, Tâches et Alarmes.

Contacts

Les Contacts vous permettent de stocker et de gérer, sous forme d'un contact, les coordonnées d'une personne, telles que son nom, ses numéros de téléphone et ses adresses.

Créer un nouveau contact Outlook

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts** → **Nouveau** → **Contact Outlook**.
2. Complétez les coordonnées du contact.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok** pour enregistrer le contact.

Créer un nouveau contact SIM

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts** → **Nouveau** → **Contact SIM**.
2. Complétez les coordonnées du contact.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok** pour enregistrer le contact.

Rechercher un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts**.

2. Appuyez sur le champ Entrez un nom... et saisissez quelques lettres du nom du contact.

À mesure que vous saisissez des lettres, l'écran affiche les contacts correspondants.

3. Appuyez sur un contact pour l'ouvrir.

Copier ou déplacer des contacts

Vous pouvez copier les contacts de votre appareil sur votre carte SIM et inversement. Lorsque vous copiez un contact Outlook sur votre carte SIM, seuls le nom et le numéro de téléphone du contact peuvent être enregistrés. Pour conserver toutes les coordonnées, synchronisez vos contacts Outlook avec un ordinateur (voir "Synchroniser des données" ► p.48).

Pour copier un contact Outlook vers votre carte SIM :

1. Dans l'écran d'accueil Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **Menu** → **Enregistrer sur SIM**.

Pour copier un contact SIM vers votre appareil :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **Menu** → **Enregistrer dans les contacts**.

Associer un chiffre de numérotation rapide à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts**.
2. Appuyez sur un contact pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **Menu** → **Ajouter à liste num. rapide...**
4. Utilisez les flèches Haut et Bas à côté du champ Emplacement pour définir un chiffre de numérotation rapide.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.

Associer une image ou une sonnerie à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Contacts**.

2. Appuyez sur un contact pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur **Menu** → **Modifier**.
4. Pour associer une image au contact, appuyez sur le champ Image et sélectionnez-la.
5. Pour associer une sonnerie au contact, appuyez sur le champ Tonalité et sélectionnez-la.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.

Calendrier

Le calendrier vous permet de planifier vos rendez-vous, vos réunions, des anniversaires ainsi que d'autres événements.

Créer un événement dans le calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Nouveau rendez-vous**.
3. Modifiez les champs et les paramètres de l'événement.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Affichage** → un type d'affichage.

Arrêter l'alarme d'un événement

Lorsque l'alarme sonne pour un événement enregistré dans le calendrier, appuyez sur **Ignorer**.

Office Mobile

Office Mobile vous permet de créer et de modifier des classeurs Excel, des documents Word et des notes OneNote. Il vous permet aussi d'ouvrir et de visualiser des présentations PowerPoint. L'appareil est compatible avec les fichiers créés sous Office 97 et les versions plus récentes.

Créer et modifier un classeur Excel

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Appuyez sur une cellule pour la sélectionner.
3. Utilisez le panneau de saisie ou le clavier externe pour saisir des valeurs ou du texte, puis appuyez sur  ou sur la touche [].
4. Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3.
5. Pour formater des cellules, appuyez sur **Menu** → **Modifier, Insérer, Format** ou **Outils**.
6. Appuyez sur  pour enregistrer le classeur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Créer et modifier un document Word

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Appuyez sur **Nouv.** pour créer un nouveau document (si nécessaire).
3. Utilisez le panneau de saisie ou le clavier externe pour rédiger votre document.
4. Pour modifier la mise en forme de la police ou du paragraphe, sélectionnez le texte puis appuyez sur **Menu** → **Format** → **Police...** ou **Paragraphe...**
5. Appuyez sur  pour enregistrer le document.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Ouvrir et visualiser une présentation PowerPoint

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer → Office Mobile → PowerPoint Mobile**.
2. Appuyez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran PowerPoint pour sélectionner un fichier PowerPoint.
3. Appuyez sur le nom du fichier pour démarrer la présentation.
4. Pour passer à la diapositive suivante, appuyez sur l'écran.
5. Pour revenir à la diapositive précédente, appuyez sur  → **Précédent**.
6. Pour arrêter la présentation, appuyez sur  → **Mettre fin au diaporama**.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Créer et modifier une note

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer → Office Mobile → OneNote Mobile**.
2. Appuyez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle note.
3. Utilisez le panneau de saisie ou le clavier externe pour rédiger votre note.
4. Pour modifier la mise en forme, sélectionnez le texte puis appuyez sur **Menu → Mise en forme** → un type de mise en forme.
5. Pour ajouter des photos ou des mémos vocaux, appuyez sur **Menu → Capturer une image, Insérer une image** ou **Insérer un enregistrement**.

6. Appuyez sur **ok** pour enregistrer la note.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Explorateur de fichiers

L'Explorateur de fichiers vous permet de parcourir tous les fichiers et dossiers de votre appareil. Dans l'écran d'accueil Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Explorateur de fichiers**.

Pour revenir à un dossier de niveau supérieur, appuyez sur **Remonter**. Appuyez sur **Menu** pour renommer, supprimer ou modifier un fichier ou un dossier.

Notes

L'application Notes vous permet de créer des mémos, des croquis et des enregistrements.

Créer une note

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Notes**.
2. Appuyez sur **Nouv..**
3. Rédigez le texte de la note.
Pour dessiner un croquis, consultez la section "Créer un croquis" ► p.16.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.

Envoyer une note

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Notes**.

2. Appuyez sur le nom de la note à envoyer ou créez une nouvelle note.
3. Appuyez sur **Menu** → **Outils** → **Envoyer....**
4. Appuyez sur une méthode d'envoi (SMS, MMS ou e-mail).

Tâches

L'application Tâches vous permet de créer des listes de tâches et des rappels.

Créer une tâche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Nouvelle tâche**.

3. Spécifiez les détails de la tâche.



Pour définir un rappel, appuyez sur le champ Échéance d'une tâche et spécifiez une date. Appuyez sur le champ Rappel, sélectionnez **Me le rappeler**, puis spécifiez la date et l'heure du rappel.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.

Marquer une tâche comme terminée

Lorsque vous avez terminé une tâche, revenez à l'écran Tâches (appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Tâches**) et cochez la case à côté du nom de la tâche terminée. Vous ne recevez plus de rappels planifiés pour les tâches qui sont signalées comme terminées.

Alarmes

Réglage et contrôle des alarmes pour des événements importants.

Programmer le réveil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Alarmes** → **Réveil**.
2. Définissez les options de l'alarme du réveil.



Pour choisir la mélodie de l'alarme, appuyez sur le champ Bip. Appuyez sur le champ Répétition pour spécifier le délai à l'issue duquel l'alarme se déclenche à nouveau en cas d'arrêt.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

Programmer une alarme

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Alarmes**.
2. Dans la liste des alarmes, choisissez parmi les alarmes, de l'**Alarme 1** à l'**Alarme 4**.
Pour ajouter une alarme, appuyez sur **Menu** → **Ajouter une alarme**.
3. Définissez les options de l'alarme.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **Ok**. Lorsque le réveil sonne, appuyez sur **Ignorer** pour arrêter l'alarme ou sur **Répétition** pour l'arrêter et activer la répétition automatique.

Cette section décrit l'utilisation des applications Windows Live, Messenger, Lecteur RSS et Podcasts. Pour plus d'informations sur la connexion de l'appareil au WAP et sur l'utilisation des navigateurs Internet Explorer et Opera Browser, consultez l'Aide intégrée à votre appareil et l'aide en ligne.

Windows Live

Windows Live vous permet de rester en contact avec vos amis et d'accéder rapidement à des informations sur le WAP.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Windows Live**.

2. Appuyez sur **Connexion à Windows Live** → **Accepter**.

3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Messenger

Messenger vous permet de rester en contact avec d'autres utilisateurs et de disposer d'un accès permanent à votre e-mail, sans connexion continue au WAP. La connexion est rétablie dès l'arrivée d'un nouveau message ou lorsque vous avez besoin d'accéder à des services WAP.

Configurer Messenger et s'y connecter

1. Connectez-vous à Windows Live (voir la section précédente).
2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le pavé de navigation pour sélectionner votre statut de connexion et appuyez sur **Suivant**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Discuter sur Messenger

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Messenger**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez dessus, puis appuyez sur **Envoyer un message instantané**.

3. Rédigez votre message dans la zone de saisie au bas de l'écran, puis appuyez sur **Envoyer**.
4. Pendant la discussion, les options suivantes sont disponibles :
 - Ajouter des émoticônes : appuyez sur **Menu** → **Ajouter une émoticône**
 - Inviter un autre contact à la discussion : appuyez sur **Menu** → **Options** → **Ajouter un participant**
 - Transférer un fichier : appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → un type de fichier → un fichier
 - Enregistrer et envoyer un clip vocal : sélectionnez **Clip vocal**, enregistrez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**

- Basculer entre la liste de contacts et l'écran de discussion : faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le pavé de navigation
5. Pour clôturer une discussion, appuyez sur **Menu** → **Terminer la conversation**.

Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Au préalable, vous devez établir une connexion.

Créer des flux RSS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Lecteur RSS**.

2. Appuyez sur **Menu** → **Nouvel abonnement** → **Saisir l'URL**.
3. Saisissez une adresse WAP permettant de vous abonner à un flux RSS, puis appuyez sur **Ajouter**.

Lire les informations à jour

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Lecteur RSS**.
2. Sélectionnez une source et appuyez sur **Mettre à jour** pour obtenir le contenu le plus récent.
3. Sélectionnez un titre mis à jour.

Podcasts

L'application Podcasts vous permet d'accéder à des services de musique en ligne et de créer vos propres listes de lecture.

Rechercher des fichiers audio et vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Podcasts**.
2. Dans l'écran Podcasts, sélectionnez **Podcast**.
3. Appuyez sur **Menu** → **Nouvel abonnement** → **Recherche en ligne**.
4. Saisissez un mot-clé et appuyez sur **Rechercher**. L'appareil recherche les nouvelles correspondantes sur le WAP et affiche les résultats.

Lire des fichiers audio et vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Podcasts**.
2. Dans l'écran Podcasts, sélectionnez **Liste des épisodes, 10 derniers Podcasts** ou **Bibliothèque**.
3. Sélectionnez un fichier et appuyez sur **Menu** → **Lire**.



Appuyez sur **Changer** pour ouvrir une autre liste de lecture.

Mettre à jour la bibliothèque

Vous pouvez mettre à jour la bibliothèque audiovisuelle et les listes de lecture pour qu'elles tiennent compte des nouveaux fichiers.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Podcasts**.
2. Dans l'écran Podcasts, sélectionnez **Podcast** ou **Liste des épisodes**.
3. Appuyez sur **Menu** → **Mettre à jour**.



Pour sélectionner la mémoire de stockage par défaut, appuyez sur **Menu** → **Options** à partir de l'écran Podcasts.

Transférez et recevez des fichiers vers et depuis votre appareil à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth et synchronisez votre appareil avec un ordinateur en utilisant ActiveSync. Pour plus d'informations sur la connexion au WAP ou à un réseau privé virtuel (VPN), consultez l'Aide de Windows Mobile sur votre appareil.

Bluetooth

Les appareils équipés de la technologie Bluetooth peuvent échanger des données dans un rayon d'environ 10 mètres. Les cloisons et autres obstacles entre les appareils peuvent bloquer ou gêner la connexion sans fil.

Activer Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Connexions**, appuyez sur **Bluetooth**.
3. Dans l'onglet **Mode**, cochez la case **Activer Bluetooth**.
4. Pour autoriser les autres appareils à localiser le vôtre et à s'y connecter, cochez la case **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques**.
5. Appuyez sur .

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Connexions**, appuyez sur **Bluetooth**.
3. Dans l'onglet **Appareils**, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...**
L'appareil recherche tous les périphériques à portée et en affiche la liste.
4. Appuyez sur le nom d'un périphérique et appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez le code Bluetooth (1 à 16 chiffres) de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter, puis appuyez sur **Suivant**.



Pour réaliser l'appairage avec un autre périphérique Bluetooth, les deux appareils doivent utiliser le même code. Certains kits piéton et kits mains libres pour voiture possèdent un code fixe, tel que **0000**.

6. Saisissez éventuellement un autre nom pour l'autre périphérique et sélectionnez les services de votre choix.
7. Appuyez sur **Terminer**.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez l'élément ou le fichier à envoyer.

2. Appuyez sur **Menu** → **Envoyer contact** ou **Fichier** → **Transférer/Transférer....** Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Transférer un fichier..., Transférer tâche...** ou **Transférer rendez-vous....**
3. Appuyez sur un périphérique de la liste.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Connexions**, appuyez sur **Transférer**.
3. Cochez la case **Recevoir toutes les données entrantes**.
4. Lorsqu'un message vous demande d'autoriser la réception de données, appuyez sur **Oui**.

Configurer un port de communication Bluetooth

Si vous devez envoyer un grand nombre de fichiers, vous pouvez configurer un port de communication Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Connexions**, appuyez sur **Bluetooth**.
3. Dans l'onglet **Ports COM**, appuyez sur **Nouveau port sortant**.
4. Pour les ports sortants, appuyez sur le nom d'un périphérique puis sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un port de communication.
6. Cochez la case à côté de **Connexion sécurisée** pour créer une connexion sécurisée entre les appareils.

7. Appuyez sur **Terminer**.

Connexion à un serveur FTP

Vous pouvez connecter l'appareil à un serveur de fichiers, qu'il s'agisse d'un autre appareil ou d'un PC, et échanger des fichiers avec ce serveur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Bluetooth FTP**.
2. Appuyez sur **Oui**.
Appuyez sur **Menu** → **Rechercher les serveurs FTP** (si nécessaire).
L'appareil recherche tous les périphériques à portée et en affiche la liste.
3. Appuyez sur le nom d'un serveur FTP, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Oui**.

5. Saisissez le code Bluetooth du serveur et appuyez sur **Suivant**.
6. Modifiez le nom d'identification du serveur (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Terminer**.

ActiveSync

ActiveSync vous permet de synchroniser votre appareil avec un PC et de sauvegarder et restaurer vos données.

Installer ActiveSync sur votre PC

Avant de pouvoir synchroniser vos données, vous devez installer ActiveSync à partir du CD-ROM fourni ou du site Internet de Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Pour installer ActiveSync à partir du CD-ROM fourni :

1. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
3. Une fois l'installation terminée, suivez les instructions affichées par l'assistant de configuration de synchronisation pour connecter votre appareil à l'ordinateur et créer un partenariat de partage de données.

Raccorder votre appareil à un ordinateur avec un câble de connexion PC

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Connexions**, appuyez sur **USB vers PC**.

3. Branchez l'une des extrémités du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur le port USB du PC.



Vous pouvez aussi connecter l'appareil à un PC par Bluetooth. Voir "Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter" ► p.45.

Synchroniser des données

Lorsque l'appareil est connecté à un PC, ActiveSync lance normalement la synchronisation des données automatiquement. Pour démarrer la synchronisation manuellement, appuyez sur **Sync..** Pour interrompre le processus de synchronisation, appuyez sur **Arrêter**. Vous pouvez aussi rechercher et copier manuellement des fichiers depuis votre appareil vers un PC et inversement—dans la fenêtre Microsoft ActiveSync, appuyez sur **Explorer**.

Pour plus d'informations sur la synchronisation des données, consultez l'Aide d'ActiveSync.

Ajouter un serveur Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Ajouter source serveur....**
3. Saisissez une adresse de serveur.
4. Pour établir une connexion sécurisée, cochez la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Saisissez vos nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine Exchange.
7. Appuyez sur **Suivant**.

8. Sélectionnez les types de données à synchroniser.

9. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminer**.

Changer la planification de la synchronisation

Si vous synchronisez fréquemment vos données avec un serveur Exchange, vous pouvez configurer différents paramètres de planification en heures de pointe et en heures creuses.

Pour changer la planification de la synchronisation :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Planification....**

3. Définissez les options suivantes:

- **Périodes pointe** : définir la fréquence de synchronisation pendant les heures de pointe
- **Périodes hors pointe** : définir la fréquence de synchronisation pendant les heures creuses
- **Utiliser paramètres ci-dessus en itinérance** : configurer l'utilisation des plannings de synchronisation en itinérance
- **Envoy./recev. quand je clique sur Envoyer** : configurer le déclenchement de la synchronisation lorsque vous cliquez sur **Envoyer** dans la Messagerie

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.

Programmes complémentaires

Cette section décrit l'utilisation des applications Jeux, Java, Calculatrice, Convertisseur, Gestionnaire de tâches, Rechercher, GPS externe et XTRA.

Jeux

Votre appareil propose différents jeux divertissants, tels que Bubble Breaker et Solitaire. Vous pouvez également télécharger et jouer à d'autres jeux Java.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Jeux**.

Java

Les jeux et applications téléchargés sont stockés dans le dossier Java.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Java**.

Calculatrice

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Calculatrice**.
2. Entrez le premier nombre/chiffre à l'aide des boutons de la calculatrice affichée à l'écran.

Pour effacer le nombre/chiffre affiché, appuyez sur **C**.

Pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur la flèche placée à droite du champ de saisie.

3. Appuyez sur une fonction arithmétique.

4. Entrez le deuxième nombre/chiffre de l'opération.

5. Pour afficher le résultat, appuyez sur **=**.

Vous pouvez utiliser les boutons suivants à l'écran :

- **C** : permet d'effacer le nombre/chiffre saisi.
- **MC** : permet d'effacer la valeur enregistrée dans la mémoire de la calculatrice.
- **MR** : permet de rappeler la valeur stockée en mémoire et de l'insérer dans le calcul en cours.
- **M+** : permet d'ajouter le nombre en cours à la mémoire de la calculatrice.

Convertisseur

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Convertisseur Intelligent**.
2. Sélectionnez un type de mesure.
3. Changez l'unité de base dans le champ De (si nécessaire).
4. Saisissez la valeur de base.
5. Changez l'unité de conversion dans le champ En (si nécessaire).
L'appareil affiche le résultat de la conversion.

Gestionnaire de tâches

Votre appareil est multitâche. Cela signifie qu'il est capable de faire fonctionner plusieurs applications en même temps. Cependant, l'utilisation simultanée de plusieurs applications peut entraîner des ralentissements, des blocages, des problèmes de mémoire ou une diminution de l'autonomie de l'appareil. Pour éviter ces problèmes, fermez les programmes inutiles à l'aide du **Gestionnaire de tâches**.

1. Maintenez la touche **[OK]** enfoncée. Vous pouvez aussi appuyer sur **Démarrer** → **Programmes** → **Gestionnaire de tâches** à partir de l'écran d'accueil Aujourd'hui.

La liste des programmes en cours d'exécution sur votre appareil s'affiche dans une fenêtre.

2. Appuyez sur un programme pour l'activer.

Pour fermer un programme, appuyez sur **Fermer**. Pour fermer tous les programmes, appuyez sur **Fermer tout**.

Rechercher des fichiers sur votre appareil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Programmes** → **Rechercher**.
2. Saisissez partiellement le nom d'un fichier ou d'un dossier dans le champ Rechercher.



Vous pouvez limiter la recherche en sélectionnant un type de données dans la liste déroulante Type.

3. Appuyez sur **Rechercher**.

Pour ouvrir un élément affiché dans la liste des résultats, appuyez sur son nom.

GPS externe

En connectant un récepteur GPS au téléphone, vous pouvez utiliser l'un des ports série de l'appareil pour la réception des données GPS.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Système** → **GPS externe**.

Réglez les options dans les différents onglets :

- Dans l'onglet **Programmes**, sélectionnez le port à utiliser pour la connexion au récepteur GPS.
- Dans l'onglet **Matériel**, sélectionnez un port à utiliser pour la réception des données GPS et choisissez un débit de transmission.



Pour permettre à plusieurs programmes de recevoir simultanément les données GPS, assurez-vous que l'option **Gérer GPS automatiquement (recommandé)** est sélectionnée dans l'onglet **Accès**.



Utilisation fonction XTRA

L'accès à ce service peut être facturé en fonction de votre abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur pour plus d'informations.

Dépannage

Si l'appareil rencontre des problèmes de fonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Contacter un centre de service après-vente

Si la solution de dépannage proposée ne permet pas de résoudre le problème, veuillez noter les renseignements suivants et contacter votre revendeur local ou le service après-vente Samsung :

- le(s) numéro(s) de modèle de l'appareil,
- le(s) numéro(s) de série de l'appareil,
- une description précise du problème rencontré.

Pour contacter Samsung, veuillez utiliser le numéro de téléphone, l'adresse Internet ou l'adresse postale correspondant à la région où vous résidez.

Lorsque vous allumez votre appareil, les messages suivants peuvent s'afficher à l'écran :

Message	Solution possible :
Carte SIM manquante.	Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Message	Solution possible :
Entrez votre code PIN.	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la fonction de demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Pour désactiver la fonction de demande du code PIN, appuyez sur Démarrer → Paramètres → onglet Personnel → Téléphone → onglet Téléphone , puis décochez la case Code PIN requis pour utiliser le téléphone .
Carte SIM verrouillée.	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

L'appareil n'affiche aucun signal (pas de barres à côté du symbole du réseau)

- Si vous venez d'allumer l'appareil, patientez 2 minutes environ, jusqu'à ce que l'appareil capte le réseau et en reçoive le signal.
- Le signal peut être mauvais dans les tunnels et les ascenseurs. Déplacez-vous dans un lieu plus ouvert.
- Vous vous trouvez peut-être entre deux zones de couverture. Vous recevrez un signal lorsque vous entrerez dans une zone de couverture.

J'ai oublié le code de verrouillage, le code PIN ou le code PUK

Si vous avez oublié ou égaré un code, contactez votre revendeur ou votre opérateur.

Des lignes blanches apparaissent à l'écran

Des lignes blanches peuvent apparaître à l'allumage de l'appareil lorsque celui-ci n'a pas été utilisé pendant une longue période ou si la batterie a été retirée sans éteindre l'appareil. L'affichage revient de lui-même à la normale.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [📞].
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Vous avez sélectionné un contact, mais il n'a pas été appelé

- Vérifiez que les données du contact contiennent le numéro correct.
- Au besoin, enregistrez le numéro à nouveau.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Tenez-vous l'appareil suffisamment près de votre bouche ?
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise

- Vérifiez que l'antenne interne en haut de l'appareil n'est pas recouverte.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

La batterie ne se recharge pas correctement ou l'appareil s'éteint parfois tout seul pendant le chargement

- Débranchez le chargeur de l'appareil, retirez la batterie puis replacez-la.
- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge pas complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, l'appareil a besoin de plus d'énergie et peut chauffer davantage. Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances de l'appareil.

L'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet

- Assurez-vous d'avoir défini correctement les paramètres de votre fournisseur d'accès à Internet.
- Vérifiez que la connexion sans fil à votre opérateur est activée et que la réception du signal s'effectue sans entraves.
- Assurez-vous d'avoir saisi correctement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Je ne parviens pas à détecter un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils.
- Assurez-vous que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres et qu'aucun mur ou obstacle n'entrave la communication entre les appareils.
- Vérifiez que les paramètres de chacun des appareils permettent aux autres appareils de le détecter.
- Vérifiez que les deux appareils sont compatibles Bluetooth.
- Assurez-vous d'avoir saisi correctement le code Bluetooth sur les deux appareils.

Je n'entends pas la musique sur un casque Bluetooth

- Vérifiez que l'appareil est connecté au casque.
- Assurez-vous que le casque est compatible avec le format audio que vous essayez d'écouter.
- Assurez-vous que la distance entre le casque et l'appareil ne dépasse pas 10 mètres et qu'aucun mur ou obstacle n'entrave la communication.

CONDITIONS DE LICENCE MICROSOFT POUR LE LOGICIEL WINDOWS MOBILE 6

Ces conditions de licence concluent un accord entre vous et Samsung Electronics Inc. (« l'Entreprise »). Veuillez les lire attentivement. Elles s'appliquent au logiciel fourni avec cet appareil. Le logiciel inclut également les supports distincts sur lesquels il est fourni.

Le logiciel de cet appareil intègre un logiciel faisant l'objet d'une licence accordée à l'Entreprise et développé par Microsoft Corporation ou ses sociétés affiliées.

Les conditions s'appliquent également aux

- mises à jour,
- compléments,
- services basés sur Internet et
- services de support

pour ce logiciel, sauf conditions contraires accompagnant ces composants. Si c'est le cas, ces autres conditions s'appliquent.

Comme décrit plus bas, l'utilisation de certaines fonctions implique votre accord pour la transmission de certaines données informatiques standard pour les services basés sur Internet.

L'exploitation de ce logiciel, y compris sur cet appareil, implique votre acceptation de ces conditions. Si vous ne les acceptez pas, n'utilisez pas l'appareil ni le logiciel. Contactez l'Entreprise pour connaître la procédure de retour afin d'obtenir un remboursement ou un avoir.

AVERTISSEMENT : Si le logiciel comprend des technologies à commande vocale, son utilisation requiert l'attention de l'utilisateur. Une conduite distraite peut provoquer des accidents ou entraîner d'autres conséquences graves. Même les distractions brèves et ponctuelles peuvent être dangereuses lorsque vous conduisez. L'Entreprise et Microsoft déclinent toute responsabilité et ne peuvent garantir que TOUTE utilisation de ce logiciel est légale, sûre, recommandée ou prévue pendant la conduite ou l'utilisation d'un véhicule automobile.

L'acceptation des conditions de cette licence vous accorde les droits ci-dessous.

1. DROITS D'EXPLOITATION.

Vous pouvez utiliser le logiciel sur l'appareil avec lequel vous avez acheté le logiciel.

2. FORMALITÉS DE LICENCE ET/OU DROITS D'EXPLOITATION SUPPLÉMENTAIRES.

- a. **Usage spécifique.** L'Entreprise a conçu cet appareil pour un usage spécifique. Vous devez exclusivement utiliser le logiciel à cette fin.
- b. **Programmes Microsoft inclus et licences supplémentaires exigées.** À l'exception des cas cités ci-dessous, les présentes conditions de licence s'appliquent à tous les programmes Microsoft accompagnant le logiciel. Si les conditions de licence de ces programmes vous octroient d'autres droits qui n'entrent pas en conflit direct avec les présentes conditions de licence, vous bénéficiez également de ces droits.

- i. Cet accord de licence ne vous confère aucun droit relatif à Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync ou Microsoft Outlook 2007 Trial, lesquels sont soumis aux licences qui les accompagnent.
 - c. **Reconnaissance vocale.** Si le logiciel comprend un/des composant(s) de reconnaissance vocale, vous comprenez que la reconnaissance vocale est un processus statistique par nature et que les erreurs de reconnaissance sont inhérentes au processus. Ni l'Entreprise ni Microsoft ou leurs fournisseurs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages causés par les erreurs de reconnaissance vocale.
 - d. **Fonctions téléphoniques.** Si le logiciel de l'appareil comprend une fonction de téléphone, toutes ou certaines parties du logiciel peuvent ne pas fonctionner si vous ne disposez pas d'un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile (« opérateur mobile ») ou si le réseau de celui-ci est indisponible ou n'est pas configuré pour fonctionner avec l'appareil.
3. **ÉTENDUE DE LA LICENCE.** Le logiciel est concédé sous licence, il n'est pas vendu. Cet accord vous octroie uniquement certains droits d'exploitation du logiciel. L'Entreprise et Microsoft se réservent tous les autres droits. Vous pouvez utiliser le logiciel uniquement dans le cadre de cet accord explicite, sauf si la loi vous confère d'autres droits. Dans ce cas, vous devez respecter les limites techniques du logiciel qui vous autorisent uniquement à l'utiliser de certaines manières. Vous ne pouvez pas :

- contourner les limites techniques du logiciel ;
- procéder à l'ingénierie inverse, la décompilation ou le désassemblage du logiciel ;
- effectuer des copies du logiciel autres que celles spécifiées dans cet accord ;
- rendre le logiciel disponible publiquement afin que des tiers le copient ;
- proposer le logiciel en location ou en prêt ;
- utiliser le logiciel pour des services commerciaux d'hébergement de logiciels.

Sauf mention expresse dans cet accord, les droits d'accès au logiciel sur cet appareil ne vous confèrent aucun droit d'implémenter des brevets Microsoft ou toute autre propriété intellectuelle de Microsoft dans le

logiciel ou les appareils qui accèdent à ce périphérique.

Vous pouvez utiliser des technologies de commande à distance dans le logiciel, telles que Remote Desktop Mobile, pour accéder au logiciel à distance à partir d'un ordinateur ou d'un serveur. Vous êtes tenu d'acquiescer les licences exigées pour utiliser les protocoles d'accès à d'autres logiciels.

4. **SERVICES BASÉS SUR INTERNET.**

Microsoft fournit des services basés sur Internet avec le logiciel. Microsoft peut les modifier ou les annuler à tout moment.

a. **Accord relatif aux services basés sur Internet.** Les fonctions logicielles présentées ci-dessous se connectent via Internet aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services.

Dans certains cas, vous ne serez pas informé(e) de cette connexion. Vous pouvez désactiver certaines de ces fonctions ou ne pas les utiliser. Pour en savoir plus sur ces fonctions, surfez sur <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

En utilisant ces fonctions, vous marquez votre accord avec la transmission de ces informations.

Microsoft n'utilise pas ces informations pour vous identifier ou vous contacter.

Informations sur l'appareil. Les fonctions suivantes utilisent des protocoles Internet, lesquels envoient aux systèmes correspondants des informations sur l'appareil, telles que votre adresse de protocole Internet, le type de système d'exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel utilisé et le code de langue de

l'appareil sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour vous permettre d'accéder aux services basés sur Internet.

- **Fonction de mise à jour de Windows Mobile.** La fonction de mise à jour de Windows Mobile vous permet d'obtenir et d'installer des mises à jour sur votre appareil si de telles mises à jour sont disponibles. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser cette fonction. L'Entreprise et/ou votre opérateur mobile peut ne pas prendre en charge cette fonction ou la mise à jour pour votre appareil.

- **Gestion des droits numériques Windows Media.** Les

propriétaires de contenus utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce logiciel et les logiciels tiers utilisent WMDRM pour lire et copier le contenu protégé par WMDRM. Si le logiciel ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'annuler la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé. L'annulation n'affecte pas le reste du contenu. Lorsque vous téléchargez des licences pour un contenu protégé, vous acceptez que Microsoft inclut une liste de révocations avec les licences. Les

propriétaires de contenu pourront vous demander de mettre à niveau WMDRM pour accéder à leurs contenus. Le logiciel Microsoft qui comprend WMDRM vous demandera votre accord avant la mise à niveau. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu exigeant la mise à niveau.

- b. **Utilisation abusive des services basés sur Internet.** Vous ne

pouvez pas utiliser ces services dans le but de les endommager ou de nuire à leur utilisation par un tiers. Vous ne pouvez pas utiliser ces services pour obtenir un accès illégal à un service, des données, un compte ou un réseau, quel que soit le moyen utilisé.

5. INFORMATIONS RELATIVES À LA NORME DE DIFFUSION MPEG-4. Le

logiciel peut inclure la norme de diffusion MPEG-4. Cette technologie est un format de compression des données vidéo. MPEG LA, L.L.C., l'autorité gérant les droits de licence sur le MPEG-4, impose les conditions suivantes :

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT CONFORME À LA NORME MPEG-4 EST INTERDITE, À L'EXCEPTION DES UTILISATIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX (A) DONNÉES OU INFORMATIONS (i) GÉNÉRÉES ET FOURNIES À TITRE GRATUIT PAR UN UTILISATEUR AGISSANT EN DEHORS DE TOUTE ACTIVITÉ COMMERCIALE, ET (ii) DESTINÉES À UN USAGE STRICTEMENT PERSONNEL ; ET AUX (B) AUTRES UTILISATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE LICENCE SPÉCIFIQUE

ACCORDÉE SÉPARÉMENT PAR MPEG LA, L.L.C.

Pour toute question concernant la norme MPEG-4, veuillez contacter MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206 aux États-Unis ; www.mpegla.com.

6. **CERTIFICATS NUMÉRIQUES.** Le logiciel utilise des certificats numériques au format X.509. Ces certificats numériques sont utilisés pour l'authentification.
7. **LOGICIEL DE CONNECTIVITÉ.** Votre coffret inclut peut-être le logiciel Windows Mobile Device Center ou Microsoft ActiveSync. Si l'un de ces logiciels est inclus, vous pouvez l'installer et l'utiliser conformément aux conditions de licence qui l'accompagnent.

En l'absence de conditions de licence, vous pouvez installer et utiliser uniquement une (1) copie du logiciel sur un ordinateur unique.

8. **ACCÈS AU RÉSEAU.** Si vous utilisez un réseau, comme le réseau d'une entreprise, l'administrateur du réseau peut limiter les fonctions de votre appareil.

9. **ASSISTANCE TECHNIQUE.** Contactez l'Entreprise pour connaître les options d'assistance. Reportez-vous au numéro d'assistance fourni avec l'appareil.

10. **LIENS VERS DES SITES INTERNET TIERS.** Le logiciel fournit ces liens pour votre commodité et l'inclusion de tout lien n'implique pas l'approbation du site en question par Microsoft.

11. **COPIE DE SAUVEGARDE.** Vous pouvez effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Vous pouvez l'utiliser uniquement pour réinstaller le logiciel sur l'appareil.

12. **JUSTIFICATIF DE LICENCE.** Si vous avez acheté le logiciel sur un appareil, un disque ou un autre support, une étiquette du certificat d'authenticité avec la copie authentique du logiciel identifie le logiciel sous licence. Pour être valable, cette étiquette doit être apposée sur l'appareil ou incluse sur ou dans le coffret du logiciel de l'Entreprise. Si vous recevez l'étiquette séparément, elle n'est pas valide. Conservez l'étiquette sur l'appareil ou l'emballage pour prouver que vous êtes habilité(e) à utiliser le logiciel. Pour identifier les logiciels Microsoft authentiques, surfez sur <http://www.howtotell.com>.

13. TRANSFERT À UN TIERS. Vous pouvez transférer le logiciel directement à un tiers uniquement avec l'appareil, l'étiquette du certificat d'authenticité et les présentes conditions de licence. Avant le transfert, le tiers doit accepter que les conditions de licence s'appliquent au transfert et à l'exploitation du logiciel. Vous ne pouvez conserver aucune copie du logiciel, en ce compris la copie de sauvegarde.

14. NON TOLÉRANT AUX PANNES. Le logiciel n'est pas tolérant aux pannes. L'Entreprise a installé le logiciel sur l'appareil et est responsable de son fonctionnement sur l'appareil.

15. RESTRICTIONS D'UTILISATION. Le logiciel Microsoft a été conçu pour des systèmes qui n'exigent pas un fonctionnement à l'épreuve de toute erreur. Vous ne pouvez pas utiliser le

logiciel Microsoft sur un appareil ou système sur lequel le dysfonctionnement du logiciel entraînerait un risque prévisible de blessure ou de mort. Il peut s'agir d'installations nucléaires, de systèmes de navigation aériens ou de communication et de contrôle du trafic aérien.

16. AUCUNE GARANTIE POUR LE LOGICIEL. Le logiciel est fourni « en l'état ». Vous supportez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n'offre aucune garantie ou condition explicite. Toute garantie obtenue concernant l'appareil ou le logiciel n'est pas fournie par et n'engage pas Microsoft ou ses affiliés. Si la législation en vigueur le permet, l'Entreprise et Microsoft excluent les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage spécifique et de non-violation.

17. LIMITES DE RESPONSABILITÉ.

Toute indemnisation que vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses affiliés pour des dommages directs est limitée à hauteur de cinquante Dollars U.S. (U.S. \$50.00) ou l'équivalent de cette somme dans votre devise. Vous ne pourrez pas obtenir d'indemnisation pour d'autres dommages, y compris les dommages consécutifs, les pertes de bénéfice et les dommages spéciaux, indirects ou accidentels.

Cette restriction s'applique :

- à tout ce qui se rapporte au logiciel, aux services, au contenu (y compris le code) des sites Internet ou programmes tiers, et
- aux demandes d'indemnisation pour rupture de contrat, violation de garantie ou de conditions, responsabilité stricte, négligence ou

tout autre préjudice dans le cadre de la loi en vigueur.

Elle s'applique même si Microsoft aurait dû être informé des dommages potentiels. Il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique dans votre cas si votre pays n'autorise pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels, consécutifs ou autres.

18. RESTRICTIONS RELATIVES À L'EXPORTATION.

Le logiciel est soumis à la législation des États-Unis sur l'exportation. Vous devez observer les lois et réglementations nationales et internationales qui s'appliquent au logiciel. Ces lois incluent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et la destination particulière. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page www.microsoft.com/exporting.

Index

ActiveSync

- installation, 47
- planification, 49
- serveur Exchange, 49
- synchronisation, 48

alarme

- arrêt, 38
- programmation, 38

Album multimédia

- envoi de fichiers, 26
- lecture des vidéos, 26
- ouverture de documents, 26
- visualiser des photos, 25

appareil photo, 23

appels

- Historique des appels, 18
- numéro international, 17
- restriction (blocage), 18
- transfert, 18

Bluetooth

- activation, 44
- connexion à d'autres périphériques, 45
- envoi de données, 45
- port de communication, 46
- réception de données, 46
- serveur FTP, 47

calculatrice, 51

calendrier

- arrêt des alarmes d'événement, 33
- changement de l'affichage, 33
- création d'événements, 33

contacts

- association d'une touche à un numéro, 32
- associer des images ou des sonneries, 32
- copie et déplacement de contacts, 31
- création de contacts Outlook, 30
- création de contacts SIM, 30
- recherche de contacts, 30

convertisseur, 52

croquis, 16

Diaporamas

- création d'albums photos, 27
- retouche de photos, 27
- visionner des diaporamas, 28

Explorateur de fichiers, 36

Gestionnaire de tâches, 53

Java, 51

jeux, 51

Lecteur RSS, 41

lecteur vidéo, 29

Messagerie

- e-mail, 20
- lire, 21
- MMS, 19
- SMS, 19

Messenger

- configuration et connexion, 40
- discussion, 40

Mini-lecteur, 22

notes

- création, 36
- envoi, 36

Office Mobile

- classeurs Excel, 33
- documents Word, 34
- OneNote, 35
- présentations PowerPoint, 35

Podcasts, 42

saisie de texte

- choix du mode de saisie, 12
- clavier virtuel, 13
- reconnaissance des blocs, 14
- reconnaissance des lettres, 13
- transcrire, 15

serveur Exchange *voir ActiveSync*

tâches

- création, 37
- marquage de tâche terminée, 37

Windows Live, 39

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-i780

auquel se réfère cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Numéro d'identification : 0168

CE01680!

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.


disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.02

(lieu et date de parution)



Yong-Sang Park / Directeur Général

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

En fonction du logiciel de l'appareil ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre appareil.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager
l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

French. 04/2008. Rev. 1.0